Questions/Réponses : Télécommandes

1) Comment puis-je reprogrammer mon télécommande ShowView après un changement d'heure?

• Appuyez sur 'HEURE'.

• Entrez les deux derniers chiffres de l'année (ex: 02 pour 2002) et appuyez sur 'ENVOI'.

• Entrez le numéro correspondant au mois (ex: 01 pour janvier) et appuyez sur 'ENVOI'.

• Entrez la date actuelle (ex: 17 pour le 17 du mois) et appuyez sur 'ENVOI'.

• Entrez l'heure (horloge de 24 heures) avec 2 chiffres et appuyez sur 'ENVOI' .

• Entrez les minutes correspondantes avec 2 chiffres et appuyez sur 'ENVOI'.

• Mémorisez votre programmation en appuyant sur 'MEMO'.

2) J'ai essayé de programmer ma télécommande ShowView avec le code indiqué dans le manuel de mon magnétoscope mais le code ne fonctionne pas. Que dois-je faire?

• Votre magnétoscope doit être sur la chaîne 1 et en veille.

• Appuyez sur 'MAGNETO' puis entrez le code correspondant à votre magnétoscope que vous trouverez dans votre manuel d'utilisation ShowView. Appuyez ensuite sur 'ENVOI'.

• Si votre magnétoscope ne réagit pas avec ce code (c'est-à-dire s'il ne s'est pas allumé et n'est pas passé sur la chaîne 3), appuyez sur 'ENVOI'. Dès que vous appuyez sur 'ENVOI', la télécommande essaiera une variation de ce code.

• Continuez à appuyer sur 'ENVOI' jusqu'à ce que votre magnétoscope s'allume et passe sur la troisième chaîne. S'il ne réagit toujours pas, continuez à appuyer sur 'ENVOI' jusqu'à ce que 'FIN' apparaisse sur l'écran de votre ShowView.

• 'FIN' indique que votre télécommande a essayé toutes les variations possibles de ce code.

• Si vous avez essayé toutes les variations de ce code sans succès, il vous faut alors essayer la méthode 00 pour tenter de trouver le bon code pour votre magnétoscope.

• Si votre magnétoscope passe sur la chaîne 3, appuyez sur 'MEMO'. Il s'agit alors du bon code.

• Si votre magnétoscope s'allume mais passe sur une autre chaîne que la chaîne 3, il vous faut à chaque fois laisser votre magnétoscope sur la chaîne que vous voulez enregistrer.

3) J'ai essayé de régler ma télécommande ShowView avec le code indiqué dans le manuel de mon décodeur satellite/câble mais le code ne fonctionne pas. Que dois-je faire?

• Vérifiez la position de votre décodeur satellite/câble: chaîne numéro 1.

• Appuyez sur la touche 'CABLE/SAT' et programmez le code correspondant à votre décodeur satellite/câble donné dans votre manuel ShowView. Appuyez sur 'ENVOI'.

• Si votre décodeur ne réagit pas à ce code (c'est-à-dire si votre décodeur satellite/câble ne passe pas sur la chaîne 12), appuyez de nouveau sur 'ENVOI'. Votre télécommande ShowView cherchera une variation de ce code.

• Continuez à appuyer sur 'ENVOI' jusqu'à ce que 'FIN' s'affiche sur l'écran de votre télécommande ShowView. Cela indiquera que tous les codes auront été essayés.

• Si les variations de ce code ne fonctionnent pas, essayez alors la méthode 00 afin de tenter de trouver le code correspondant à votre décodeur satellite/câble.

Si votre décodeur satellite/câble passe sur la chaîne 12, appuyez alors sur 'MEMO'. Entrez maintenant le numéro de chaîne sur laquelle votre magnétoscope enregistrera les chaînes satellite/câble et appuyez sur 'MEMO' de nouveau.

Si votre décodeur satellite/câble passe de la chaîne 1 sur la chaîne 2 au lieu de la chaîne 12, cela indique que votre télécommande ShowView ne fonctionne que sur les 9 premières chaînes de votre décodeur satellite/câble.

4) Mon télécommande ShowView ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les piles. Que dois-je faire?

• Les piles de votre télécommande ShowView devraient être changées régulièrement. Des piles suffisamment puissantes permettront à votre télécommande de fonctionner très longtemps.

• Des piles faibles peuvent modifier la mémoire de votre télécommande. Dès lors, il faudra le reprogrammer entièrement.

Nous vous conseillons de changer les piles tous les six mois. Ayez toujours de nouvelles piles chez vous afin de pouvoir remplacer les vieilles immédiatement. Cela vous empêchera de devoir reprogrammer votre télécommande ShowView.

5) Dès que je programme un numéro ShowView publié dans un magazine télé, l'émission est enregistrée sur la mauvaise chaîne. Pourquoi?

Ce problème a quatre explications possibles;

• Une mauvaise programmation des chaînes de votre télécommande ShowView. Cela signifie qu'il vous faut reprogrammer les positions des chaînes de votre télécommande ShowView.

• Le numéro ShowView est incorrect: comparez-le à celui d'une autre publication.

• Le code correspondant à la marque de votre magnétoscope est incorrect. Essayez la méthode '00' .

6) Lorsque je programme un numéro ShowView pour enregistrer une émission, il manque parfois la fin de l'émission.

Le système ShowView est une méthode simplifiée permettant à votre magnétoscope d'enregistrer grâce à un simple numéro. Les numéros ShowView générés et imprimés par les publications contiennent diverses informations sur l'émission à enregistrer.

Si l'émission doit commencer à 19h00 et finir à 20h00, le numéro ShowView correspondra précisément à cette tranche horaire : 19h00-20h00.

Si la fin de votre émission n'a pas été enregistrée, il peut y avoir deux raisons:

• L'heure de votre télécommande ShowView n'est pas correcte, il vous faut la régler de nouveau.

• L'émission n'a pas été diffusée à l'heure prévue.

Pour ne pas manquer la fin de vos émissions préférées, utilisez la fonction '+DUREE' de votre télécommande ShowView afin d'ajouter un minimum de 15 minutes à la durée de votre enregistrement après avoir programmé votre numéro ShowView.

[Dessus]

7) L'heure de mon magnétoscope est différente de l'heure indiquée sur mon télécommande ShowView. Est-ce important?

Non, dès que vous commencez à utiliser votre télécommande ShowView, vous n'avez plus besoin de régler l'heure sur votre magnétoscope. L'heure interne du télécommande contrôlera les enregistrements.

8) La méthode '00' pour votre magnétoscope.

Notez que cela peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Au lieu de programmer le code correspondant à la marque de votre magnétoscope, appuyez sur 'MAGNETO' et entrez '00'. Continuez à appuyer sur 'ENVOI' jusqu'à ce que votre magnétoscope s'allume et passe sur la chaîne 3. Si c'est le cas, appuyez sur 'MEMO'.

Si votre magnétoscope ne passe pas sur la chaîne 3 et que le message 'FIN' apparaît sur l'écran ShowView®, cela signifie que tous les codes existants ont été essayés. Dans ce cas malheureusement votre modèle de magnétoscope n'est pas compatible avec votre modèle de télécommande ShowView.

9) La méthode '00' pour votre décodeur satellite/câble.

Notez que cela peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Au lieu de programmer le code correspondant à la marque de votre décodeur satellite/câble, appuyez sur 'CABLE/SAT' et entrez '00'.

Appuyez sur 'ENVOI'.

Attendez que l'écran de votre télécommande ShowView® passe de 'MEMO' à 'ENVOI' et appuyez sur 'ENVOI'.

Continuez jusqu'à ce que votre décodeur satellite ou câble passe sur la chaîne 12. Dès que c'est le cas, appuyez ensuite sur 'MEMO'.

Entrez maintenant le numéro de chaîne sur laquelle votre magnétoscope enregistrera les chaînes satellite/câble, et appuyez sur 'MEMO' de nouveau.

Si votre satellite/câble ne passe pas sur la chaîne 12 et que le message 'FIN' s'affiche sur l'écran de votre télécommande ShowView®, cela signifie que le télécommande aura alors épuisé tous les codes existants. Dans ce cas malheureusement votre modèle de décodeur satellite/câble n'est pas compatible avec votre modèle de télécommande ShowView.

10) La programmation des chaînes pour votre télécommande ShowView à l'aide des Numéros Guides.

La programmation des chaînes pour votre télécommande ShowView® à l'aide des programmation des chaînes .

Avant de programmer votre télécommande ShowView pour enregistrer une émission télévisée, votre télécommande doit connaître la chaîne de réception sur votre magnétoscope, décodeur satellite et télécommande câble.

Le système ShowView utilise la sequence des chaînes afin de positionner votre magnétoscope sur la chaîne correspondante.
Cette sequence des chaînes doit être premièrement programmés dans votre télécommande ShowView, suivis ensuite par le numéro de chaîne de votre téléviseur ou décodeur satellite correspondant.

Ex :	La sequence des chaînes ShowView	Numéro de chaîne TV/Satellite
	001	01 (TF1)

Le Numéro Guide de TF1 est 001 (TF1 est enregistré sur la chaîne numéro 1 dans la plupart des magnétoscopes en France).

Procédure à suivre pour l'ensemble des chaînes télévisées:

1. Appuyez sur 'CANAL' sur votre télécommande ShowView.

2. Entrez La sequence des chaînes suivi du numéro de chaîne de réception.
   Notez - si vous entrez La sequence des chaînes d'une chaîne satellite, il faut appuyer sur 'CABLE/SAT' avant d'appuyer sur 'ENVOI'.

3. Appuyez sur 'ENVOI'.

4. Appuyez sur 'MEMO' lorsque vous avez programmé toutes vos chaînes en suivant la procédure ci-dessus.